

Динамик

Индикатор сигналов GSM, GPS
Уровень заряда аккумулятора
Голосовое сообщение
Датчик снятия с руки

USB-порт

Разъем для micro sim-карты

Кнопка "назад"

Микрофон



Камера

Ответить на звонок

Фонарик

Кнопка питания Вкл/Выкл

Программируемая кнопка SOS*

Отклонить звонок/Завершить вызов

*При вызове с помощью кнопки SOS, часы поочередно будут звонить на установленные номера, пока кто-нибудь не возьмет трубку.