

Индикатор сигналов GSM, GPS, WI-FI

Голосовое сообщение

Датчик снятия с руки

Уровень заряда аккумулятора

Виброзвонок/ Обычный звонок

Ответ на звонок

Кнопка "назад"



Кнопка питания Вкл/Выкл

Отклонить звонок

Программируемая кнопка SOS*

* При вызове с помощью кнопки SOS, часы поочередно будут звонить на установленные номера, пока кто-нибудь не возьмет трубку.