

Индикатор сигналов GSM, GPS, WI-FI
Датчик снятия с часов
Вибровывозов/Обычный звонок
Уровень заряда аккумулятора

Разъем для micro sim-карты

Ответ на звонок
Кнопка "назад"



USB-порт

Кнопка питания Вкл/Выкл
Программируемая кнопка SOS*
Отклонить звонок/Завершить вызов

* При вызове с помощью кнопки SOS, часы поочередно будут звонить на установленные номера, пока кто-нибудь не возьмет трубку.