

Индикатор сигналов GSM, GPS

Уровень заряда аккумулятора

Виброзвонок/Обычный звонок

Разъем для микро sim-карты

Ответ на звонок

Кнопка "назад"



Кнопка питания Вкл/Выкл

Программируемая кнопка SOS*

Отклонить звонок/Завешить вызов

*При вызове с помощью кнопки SOS, часы поочередно будут звонить на установленные номера, пока кто-нибудь не возьмет трубку.