

Индикатор сигналов
GSM, GPS, WI-FI, Blueooth
Уровень заряда аккумулятора

USB- порт

Разъем для micro sim-карты

Кнопка "назад"/"свернуть"
при звонке

Микрофон

Камера

Динамик

Кнопка питания Вкл/Выкл
Программируемая кнопка SOS*

*При вызове с помощью кнопки SOS, часы поочередно будут звонить на установленные номера, пока кто-нибудь не возьмет трубку.

