



Индикатор сигналов GSM, GPS
("E"- интернет подключен, "кружок
с точкой"- GPS подключен)

Уровень заряда аккумулятора

USB-порт

Время и дата

Сообщение SOS

Прием звонка/ Прослушивание
голосового сообщения

Шагомер

Программируемая кнопка "1"
Увеличение громкости

Питание Вкл/Выкл

Отклонить звонок

Запись голосового сообщения

Программируемая кнопка "2"
Уменьшение громкости

Телефонная книга