

Индикатор сигналов GSM, GPS  
("E"-интернет подключен, "кружок  
с точкой" - GPS подключен).  
Уровень заряда аккумулятора.

USB - порт, разъем для micro  
sim-карты

Ответ на звонок



Программируемая кнопка "1"  
Увеличение громкости

Питание Вкл/Выкл  
Отклонить звонок  
Запись голосового сообщения

Программируемая кнопка "2"  
Уменьшение громкости  
Телефонная книга