

Индикатор сигналов GSM, GPS  
Уровень заряда аккумулятора

Программируемая кнопка  
Увеличение громкости\*  
Просмотр "число,месяц,год"  
Просмотр "сердечки" и "шагомер"

Отправка голосового сообщения  
Телефонная книга  
Уменьшение громкости\*

\*Увеличение и уменьшение громкости во время разговора

Микрофон



Динамик

Питание Вкл/Выкл  
Отправка голосового сообщения  
Отклонить звонок

Программируемая кнопка SOS\*  
Прослушать голосовое сообщение  
Прием звонка  
Функция "друзья" (включается двумя короткими нажатиями на кнопку)

\*При вызове с помощью кнопки SOS, часы поочередно будут звонить на установленные номера, пока кто-нибудь не возьмет трубку.